GrdDrvGetPortProperties

Функция **GrdDrvGetPortProperties** считывает параметры захвата для заданного порта.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvGetPortProperties(
  UINT nPort,
  UINT nProperty,
  UINT* pnPropertyValue,
  VOID* pReserved
);
```

nPort	Номер порта, для которого будет произведена установка параметра
nProperty	Код параметра **Свойства порта для NT-систем** GRDDRV_ALLOCATE_PROPERTY_NT — Монопольный захват LPT-порта через драйвер LPT-порта GRDDRV_IRQLRAISE_PROPERTY_NT — Повышение IRQL для более стабильной работы **Свойства порта для 9X-систем** GRDDRV_ALLOCATE_PROPERTY_9X — Монопольный захват LPT-порта через драйвер LPT-порта GRDDRV_IO_RANGE_PROPERTY_9X — Захват диапазона портов ввода/ вывода GRDDRV_CRITICAL_SECTION_PROPERTY_9X — Захват критической секции GRDDRV_MASKING_INTERRUPTS_PROPERTY_9X — Маскирование прерываний GRDDRV_DISABLE_INTERRUPTS_PROPERTY_9X — Запрет прерываний
nPropertyValue	Указатель на переменную, куда будет помещено считанное значение параметра. Параметр может принимать значения констант **GRDDRV_PROPERTY_XXXX**. Для свойства **GRDDRV_IRQLRAISE _PROPERTY_NT** параметр может принимать целые значения в интервале от 0 до 31 GRDDRV_PROPERTY_DISABLE — Свойство запрещено GRDDRV_PROPERTY_ENABLE — Свойство разрешено
pReserved	Зарезервировано. Параметр должен быть равен NULL

Возможные ошибки

NO_ERROR	Удачное завершение
ERROR_INVALID_PARAMETER	Возвращается в случае, если производится попытка установки параметра, который не поддерживается в текущей операционной системе
	Код ошибки Windows

Функция **GrdDrvGetPortProperties** позволяет считать установленные для драйвера LPT-порта, указанного в параметре *nPort*, значения параметров. Значение считывается в переменную, на которую указывает *pnPropertyValue*. Перед считыванием значения параметра необходимо определить к какому классу (NT или 9X) относится текущая операционноая система при помощи функции GrdDrvGetSystemInfo.